

DM 93 2017 – chiarimento 1

Il Ministero dello sviluppo economico il 3-11-2017 ha diramato una circolare inerente il DM 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea"

La circolare chiarisce quanto enunciato all'articolo 4 comma 3 in relazione alla metodica di calcolo per l'esecuzione della prima verifica periodica.

Per determinare quando sottoporre lo strumento alla prima verifica periodica si devono tenere in considerazione l'anno della marcatura metrologica e la data di messa in servizio.

Se lo strumento viene messo in servizio **entro due anni dall'anno della marcatura metrologica**, la prima verifica periodica andrà eseguita considerando la data di messa in servizio e sommando ad essa il periodo di seguito specificato

- 1 anno per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico approvati sia MID che con decreto nazionale (Selezionatrici ponderali ed etichettatrici di peso e peso/prezzo)
- 2 anni per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico approvati sia MID che con decreto nazionale non compresi nel punto precedente
- 3 anni per gli strumenti di misura della dimensione
- 3 anni per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Se lo strumento viene messo in servizio **oltre due anni dall'anno della marcatura metrologica**, la prima verifica periodica andrà eseguita sommando due anni al 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica e sommando ad essa il periodo di seguito specificato

- 1 anno per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico approvati sia MID che con decreto nazionale (Selezionatrici ponderali ed etichettatrici di peso e peso/prezzo)
- 2 anni per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico approvati sia MID che con decreto nazionale non compresi nel punto precedente
- 3 anni per gli strumenti di misura della dimensione
- 3 anni per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Esempio 1: strumento NAWI con marcature M15 messo in servizio il 18/01/2017
la prima periodica va richiesta entro il 09/01/2020 in quanto la data di messa in servizio è avvenuta entro i due anni dalla marcatura

Esempio 2: strumento NAWI con marcature M12 messo in servizio il 18/01/2017
la prima periodica va richiesta entro il 21/12/2017 in quanto la data di messa in servizio è avvenuta oltre i due anni dalla marcatura quindi si sommano due anni al 31 dicembre 2012 e si sommano altri tre anni di periodicità.